



HUOLTO-OHJEET

- Puhdista likaantunut pinta pesemällä se tavallisilla veteen sekoitettavilla pesuaineilla.
- Kostuta kangas tai sieni veteen ja pyyhi paneelipinta sillä.
- Pesuaine poistetaan puun pinnalta pyyhkimällä se kostealla kankaalla.
- Muista aina kuivata puupinnat hyvin.
- Tahrat, jotka eivät lähde vesipesulla, voi poistaa lakkabensiiniin tai talousspriihin kostutetulla pehmeällä kankaalla kevyesti pyyhkien.
- Voimakkaita liuottimia, kuten tinneriä tai asetonia, ei tule käyttää puhdistuksessa, sillä ne saattavat pehmentää alkuperäistä pintakäsittelyä.

PANEELIPINNAN PINTAKÄSITTELY

- Pese käsiteltävä pinta hyvin.
- Varmista aina huoltomaalin sävyn sopivuus kokeilemalla sitä kohtaan, joka ei jää näkyviin.
- Levitä pintakäsittelyainetta ohut kerros ja toista käsittely, mikäli sävystä halutaan tummempi.
- Tutustu aina huolellisesti huoltomaalaukseen käytettävän tuotteen käyttöohjeisiin.

PINTAKÄSITTELYAINEET

- Tikkurila Supi Saunasuoja