



Guide d'entretien – Revêtement Topcoat^{MD} de Siparila

L'apprêt Topcoat^{MD} de Siparila donne au revêtement de bois une belle finition tout en le protégeant contre les éléments, ce qui simplifie les travaux d'entretien et de peinture. Toutefois, les surfaces extérieures en bois

sont exposées à de multiples conditions environnementales rigoureuses comme la lumière du soleil, les variations de température, l'humidité et divers facteurs biologiques et mécaniques qui peuvent déformer le bois et abîmer la finition de surface.

L'application de l'apprêt Topcoat^{MD} de Siparila se fait dans un environnement d'usine contrôlé maintenu à une température constante, ce qui permet d'éliminer les aléas associés à une application sur le chantier comme les conditions météorologiques, l'humidité, et d'autres variations écologiques. Ce procédé permet d'obtenir un fini extrêmement résistant; vous pouvez donc espacer les travaux d'entretien de peinture.

Nettoyage

La saleté est naturellement présente dans tous les environnements. Votre revêtement n'y échappe pas et vous aurez à le nettoyer de temps à autre. Pour enlever la saleté déposée sur le revêtement, utilisez un boyau d'arrosage à faible pression (moins de 100 lb/po²) et nettoyez uniquement les zones souillées. N'utilisez pas de pulvérisateur à jet d'eau sous pression, car la pression de l'eau est suffisamment forte pour pénétrer dans l'enveloppe du bâtiment ou endommager la surface de la peinture, ce qui annulera votre GARANTIE.

Si la saleté ne peut être enlevée en n'utilisant que de l'eau, vous pouvez frotter doucement la surface souillée à l'aide d'une brosse à poils souples et d'un produit nettoyant spécialement conçu pour les revêtements en bois (en vente dans la plupart des quincailleries). Dans ce cas, veuillez suivre les instructions sur l'étiquette de produit de nettoyage. Rincer délicatement la surface avec un boyau d'arrosage à faible pression (moins de 100lb/po²).

Afin de réduire l'accumulation de saleté sur le parement, protégez-le des éclaboussures. Pour éviter les taches d'eau, vérifiez que les gouttières et les descentes pluviales acheminent l'eau loin de la surface du parement.

Moisissure

La moisissure apparaissant sur de nombreuses surfaces extérieures est principalement due aux spores naturellement présentes dans l'environnement. Bien que leurs apparences puissent varier, ces spores ou colonies se présentent généralement sous forme de points noirâtres. La moisissure se développe habituellement dans des zones humides ou ombragées. Afin de prolonger la durée de vie de la peinture, il est important d'enlever régulièrement toute trace de moisissure sur le revêtement. Nettoyez les zones affectées par la moisissure à l'aide d'une brosse à poils souples. Vous pouvez également utiliser un produit nettoyant spécialement conçu pour enlever la moisissure des parements en bois. Dans ce cas, veuillez suivre les instructions sur l'étiquette de produit de nettoyage.

Veuillez noter que tout dommage causé par la moisissure n'est pas couvert par la GARANTIE de Siparila.

Retouches

L'apprêt Topcoat^{MD} de Siparila est extrêmement résistant, mais la négligence, une mauvaise utilisation ou d'autres facteurs peuvent abîmer la surface peinte et occasionner des éclats, des rayures ou des bosselures qui exposeront le bois nu. Il est important de vérifier régulièrement le revêtement et de réparer sans délai toute zone de bois exposé afin d'éviter l'aggravation des dommages.

Pour réparer une surface dont le bois est exposé, appliquez avec précision la peinture à retouche Siparila sur la zone endommagée. La peinture à retouche Topcoat^{MD} de Siparila est en vente chez votre détaillant local. Une différence de brillance entre la peinture à retouche et celle du revêtement existant est normale. Elle est due à la décoloration naturelle du parement au fil du temps. Une utilisation adéquate des produits vous permettra d'obtenir des résultats optimaux.

Décoloration

La décoloration du parement est le résultat naturel d'une exposition prolongée aux rayons UV. La décoloration n'est pas un défaut couvert par la garantie. Par conséquent, la décoloration doit être l'un des facteurs à prendre en considération dans votre programme d'entretien. La couleur de parement choisie ainsi que l'exposition au vent et au soleil sont des éléments qui peuvent accélérer la décoloration du produit. Pour conserver une apparence uniforme, il est important de planifier des travaux de peinture dès l'apparition des premiers changements de couleur. Le parement doit être repeint à l'aide d'un produit adéquat approuvé par Siparila.

Caractéristiques du bois naturel

Les revêtements de bois Siparila sont fabriqués à partir de bois véritable, ce qui signifie qu'il est possible de déceler dans un petit pourcentage des planches, les anomalies suivantes : soulèvement ou rétraction des nœuds, fente de retrait causée par l'élévation du duramen et des anneaux de croissance ou fissuration. Ces défauts sont rares, néanmoins possibles. Ces défauts font partie des propriétés inhérentes au bois et ne sont pas couverts par la garantie. Ces caractéristiques naturelles n'affectent en rien l'intégrité structurale du revêtement et peuvent être facilement réparées pour raisons d'apparence. Pour réparer de tels défauts et vous assurez que la surface de bois mise à nu est bien protégée, veuillez n'utiliser que la peinture recommandée par Siparila.

Durant les mois les plus chauds de l'année, il est possible de voir apparaître de la sève à la surface des revêtements de bois blanc (Nordic White Wood). Il n'est pas nécessaire de l'enlever, mais si vous le souhaitez, vous pouvez l'enlever à l'aide d'une brosse à poils souples.

Siparila Oy
Varaslahdentie 1, 40800 Vaajakoski
Finlande
Téléphone +358 10 4242 000
www.siparila.com